

AT-LPW40 / AT-LPW30 (AT-LPW40WN / AT-LPW30TK / AT-LPW30BK)

- 取扱注意ガイド** / ベルトドライブターンテーブル **Caution Guide** / Belt-Drive Turntable **Guide de mise en garde** / Tourne-disque à entraînement par courroie **Sicherheitsanweisungen** / Riemenbetriebener Plattenspieler **Guida precauzionale** / Giradischi **Guía de precauciones** / Giradiscos de tracción por correa **Guia de precauções de segurança** / Toca-discos acionado por correia **Руководство по мерам предосторожности** / Проигрыватель с ременным приводом **注意事項指南** / 皮带动式唱盘机 **注意事項** / 皮带驅動式唱盤機 **주의사항 안내** / 벨트 드라이브 턴테이블

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

日本語

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱注意ガイドを必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもご覧の場所に保管しておいてください。

■安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重傷を負う可能性があります」を意味しています。
注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

■本製品について

警告	●付属のACアダプター以外使用しない <p>電流容量などの違いにより、火災・感電の原因になります。また、不具合の原因になります。</p> ●異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない <p>異常に気付いたらすぐに使用を中止して、ACアダプターから抜きお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。</p> ●火気に近いけい／火の付いたキャンドルなどを上に置かない <p>火災の原因になります。</p> ●分解や改造はしない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●強い衝撃を与えない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●濡れた手で触れない <p>感電によるけがの恐れがあります。</p> ●水をかけない／水漬や水しぶきのかかる場所に置かない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●じゅうたんや布などで覆わない <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない <p>事故や火災の原因になります。</p>
注意	●不安定な場所に置かない <p>本製品の落下などにより、けがや故障の原因になります。</p> ●換気の良い場所に置く <p>本製品を換気の悪い場所に置くと、熱がこもり、火災など事故の原因になります。ラックなどに入れるときは、放熱をよくするために本製品の周りに隙間を空けてください。</p> ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。また、故障、不具合の原因になります。</p> ●本製品の上に物(花瓶・植木鉢・水の入ったコップ・金属など)を置かない <p>万一、倒れた場合、感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない <p>変形、故障の原因になります。</p>

注意	●長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> ●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> ●通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>
-----------	--

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

Français

警告	●表示している電源電圧以外で使用しない <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●本製品以外には使用しない <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない <p>異常に気付いたらすぐに使用を中止して、コンセントから抜きお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。</p> ●コードを伸ばして使用する。釘などでの固定や、束ねたままでの使用はしない <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込む <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする <p>断線、故障の原因になります。</p> ●コードの上に物を置いたり、動物や家具などの下に入れたりしない <p>断線、故障の原因になります。</p> ●分解や改造はしない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●強い衝撃を与えない <p>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</p> ●濡れた手で触れない <p>感電によるけがの恐れがあります。</p> ●布などで覆わない <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●プラグにたまったほこりなどは定期的に拭き取る <p>過熱による火災など事故の原因になります。</p> ●ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない <p>変形、故障の原因になります。</p>
注意	●長時間使用しないときは、コンセントから抜く <p>省エネルギーにご配慮ください。</p> ●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない <p>故障や事故の原因になります。</p> ●通電中のACアダプターに長時間触れない <p>低温やけどの原因になることがあります。</p>

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

Français

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit Audio-Technica. Avant utilisation, merci de lire attentivement ce guide de mise en garde pour vous assurer du bon usage du produit. Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

■Consignes de sécurité

Bien que ce produit ait été conçu pour assurer une utilisation en toute sécurité, tout usage incorrect est susceptible de provoquer un accident. Pour votre sécurité respectez tous les avertissements et mises en garde lorsque vous utilisez le produit.

■Informations importantes

Avertissement :
Pour éviter tout risque de choc électrique ou d’incendie, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

Attention :

- Protégez cet appareil des projections et des gouttes d’eau.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n’ouvrez pas le boîtier.

- Confiez tous travaux d’entretien à un technicien qualifié.
- N’exposez pas cet équipement à des températures excessives, telles que celles de la lumière directe du soleil, d’une flamme ou autres.
- Ne soumettez pas cet équipement à de forts impacts.
- Placez l’appareil à proximité d’une prise de courant pour une utilisation aisée et à tout moment de l’adaptateur secteur.

- En cas d’urgence, débranchez rapidement l’adaptateur secteur.

- Ne placez pas d’objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l’appareil.
- Pour éviter tout risque d’incendie, ne placez pas de flammes nues (telles que des bougies allumées) sur l’appareil.
- N’installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu’une étagère ou un endroit similaire.
- Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.
- L’étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

- Pour éviter tout risque d’incendie, ne placez pas de flammes nues (telles que des bougies allumées) sur l’appareil.
- N’installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu’une étagère ou un endroit similaire.
- Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.
- L’étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

- Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.
- L’étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

- Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.
- L’étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

- Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.
- L’étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

- Installez cet appareil uniquement dans des endroits avec une bonne ventilation.
- L’étiquette des caractéristiques nominales est située au bas de cet appareil.

■À l’attention des clients aux États-Unis

Avis de la FCC

Avertissement :

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nocive et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention :

Vous êtes averti que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel est susceptible d’annuler votre droit d’utilisation de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a fait l’objet de tests afin de vérifier sa conformité avec les limites relatives aux appareils

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

AT-LPW40WN

AT-LPW30TK

AT-LPW30BK

